

Siga las instrucciones a continuación y asegure programar las funcionalidades del Control Remoto según la preferencia del cliente y los equipos que este desee conectar.

Programación mediante entrada directa de código:

- 1. Refiérase a la tabla de códigos en las instrucciones del Control Remoto.**
2. Encienda el equipo que quiere programar en el botón de selección del Control Remoto.
3. Presione y mantenga el botón de selección (“TV”, “DVD “o “AUX”) en el Control, luego presione y mantenga el botón “OK”.
4. Suelte o libere ambos botones a la vez; el botón de selección debe parpadear dos (2) veces.
5. Ingrese los primeros 4 dígitos del código para el equipo utilizando las teclas numéricas del Control. El botón de selección debe parpadear tres (3) veces para indicar que el código ingresado fue aceptado.
6. Apunte al equipo programado con el Control y presione el botón de “POWER” para validar la programación.
7. ¿Se apagó el equipo? Si se apagó, escriba o marque el código utilizado en las instrucciones del Control para referencia en caso de que lo necesite en un futuro. Si no se apagó, repita el proceso comenzando en el paso #3 utilizando otro código.
8. Repita este procedimiento para cada botón de selección que desee programar. Cuando se ingresa un código invalido, el botón de selección se encenderá por varios segundos. Esto indica que el código no fue ingresado correctamente. Si expira el tiempo para completar la operación, deberá comenzar de nuevo. Cuando esto ocurre, las luces del Control se encenderán por varios segundos.

Búsqueda automática de código para botones de selección “TV” o “DVD” (Código de Programación 922):

1. Encienda el equipo que quiere asignar al botón de selección TV o DVD.
2. Apunte el Control al equipo
3. Presione y mantenga al mismo tiempo el botón de selección (“TV” o “DVD”) y el botón “OK”.
4. Suelte o libere ambos botones a la vez; los botones de selección parpadearán dos (2) veces.
5. Ingrese el código de programación “922” utilizando las teclas numéricas del Control. El botón de selección utilizado en el paso #3 parpadeará dos (2) veces indicando un ingreso exitoso.
6. Apunte el Control al equipo y presione el botón “PLAY”.
7. El equipo se apagará cuando se identifique el código correcto. Luego, seleccione una de las siguientes opciones:
 - a. Guardar el código (save) y terminar: Presione el botón “ENTER” en el Control para que se programe el código; el botón de selección parpadeará tres (3) veces indicando registro exitoso.
 - b. Un paso adelante: Presione el botón “FF” en el control para adelantar a través de la lista de códigos uno a la vez. Luego, regrese al paso #6.
 - c. Un paso hacia atrás: Presione el botón “REW” en el control para retroceder a través de la lista de códigos uno a la vez. Luego, regrese al paso #6.
 - d. Terminar sin guardar el código: Presione el botón “EXIT” en el Control. El botón de selección parpadeará tres (3) veces y regresará a su operación normal.
 - e. Transmitir el código actual: Presione el botón “POWER” en el Control para transmitir el código actual. Si el equipo se vuelve a encender, presione el botón “ENTER”. Si el equipo no se enciende, regrese al paso #6.
 - f. Continuar con la función de Búsqueda Automática: Presione el botón “PLAY” en el Control para continuar con la función de Búsqueda Automática. Luego, regrese al paso #6.

Búsqueda automática de código para botón de selección “AUX” (Código de Programación 922):

1. Encienda el equipo que quiere asignar al botón de selección AUX.
2. Apunte el Control al equipo.
3. Presione y mantenga al mismo tiempo el botón de selección “AUX” y el botón “OK”.
4. Suelte o libere ambos botones a la vez; los botones de selección parpadearán dos (2) veces.
5. Ingrese el código de programación “922” utilizando las teclas numéricas del Control. El botón de selección “AUX” parpadeará dos (2) veces indicando un ingreso exitoso.
6. Apunte el Control al equipo y presione el botón “PLAY”. Seleccione una de las siguientes cuatro (4) categorías de equipo, luego ingrese el número correspondiente utilizando las teclas numéricas:
 - a. VCR: utilice el número “1”
 - b. Receiver/Tuner: utilice el número “2”
 - c. Amplificador: utilice el número “3”
 - d. Home Theater: utilice el número “4”
7. Apunte el Control al equipo y presione el botón “PLAY”.
8. El equipo se apagará cuando se identifique el código correcto. Luego, seleccione una de las siguientes opciones:
 - a. Guardar el código (save) y terminar: Presione el botón “ENTER” en el Control para que se programe el código; el botón de selección parpadeará tres (3) veces indicando registro exitoso.
 - b. Un paso adelante: Presione el botón “FF” en el control para adelantar a través de la lista de códigos uno a la vez. Luego, regrese al paso #7.
 - c. Un paso hacia atrás: Presione el botón “REW” en el control para retroceder a través de la lista de códigos uno a la vez. Luego, regrese al paso #7.
 - d. Terminar sin guardar el código: Presione el botón “EXIT” en el Control. El botón de selección parpadeará tres (3) veces y regresará a su operación normal.
 - e. Transmitir el código actual: Presione el botón “POWER” en el Control para transmitir el código actual. Si el equipo se vuelve a encender,

presione el botón "ENTER". Si el equipo no se enciende, regrese al paso #7.

- f. Continuar con la función de Búsqueda Automática: Presione el botón "PLAY" en el Control para continuar con la función de Búsqueda Automática. Luego, regrese al paso #7.

Para controlar el volumen de un solo equipo:

1. Presione y mantenga el botón "STB" en el Control.
2. Mientras mantiene presionado el botón "STB", presione y mantenga a la vez el botón "OK".
3. Suelte o libere ambos botones, los botones de selección parpadearán dos (2) veces.
4. Ingrese el código de programación "955" utilizando las teclas numéricas del Control. El botón de selección "STB" parpadeará dos (2) veces indicando ingreso exitoso.
5. Presione y libere el botón de selección correspondiente al equipo del cual quiere controlar el volumen. Por ejemplo: si quiere controlar solo el volumen del TV, presione el botón de selección "TV". El botón de selección escogido para esta función parpadeará tres (3) veces indicando ingreso exitoso. **IMPORTANTE: Bajo este modo, los botones de volumen solo controlaran el equipo seleccionado independientemente de que opere bajo el modo STB, TV, DVD o AUX. Si no quiere limitar la función de control de volumen a un solo equipo, complete la siguiente sección.**

Para controlar el volumen de múltiples equipos:

1. Complete los pasos del 1 al 4 de la sección anterior ("**Para controlar el volumen de un solo equipo**")
2. Presione y libere el botón "ENTER" en el Control. El botón de selección STB parpadeará tres (3) veces indicando ingreso exitoso. Luego de presionar el botón "ENTER", los botones de volumen controlan el equipo asignado a ese botón de selección. Por ejemplo: Bajo el modo TV, los botones de volumen controlaran solo el volumen del TV. Notas: Si se presiona otro botón que no

sea el botón de selección y el de “ENTER”, el Control no aceptará ningún cambio o actualización. El botón de selección “STB” se encenderá por varios segundos y regresará a su operación normal. Si expira el tiempo para completar la operación de control de volumen, el Control no aceptará ningún cambio. Deberá comenzar de nuevo el proceso desde el paso #1.

Para borrar toda la programación del control remoto y devolverlo a su estado original (“Reset to Factory Default”):

1. Presione y mantenga el botón “STB” en el Control.
2. Mientras mantiene presionado el botón “STB”, presione y mantenga a la vez el botón “OK”.
3. Suelte o libere ambos botones, los botones de selección parpadearán dos (2) veces.
4. Ingrese el código de programación “900” utilizando las teclas numéricas del Control. El botón de selección “STB” parpadeará cuatro (4) veces indicando ingreso exitoso.

Para cualquier otra función asociada a la programación del control remoto, refiérase a las instrucciones incluidas con el equipo.