

Instalación “Access Point / Router” :

Complete los siguientes pasos para instalar su “Access Point” o “Router” de remplazo que respalda sus Decodificadores HD Wifi.

Paso #1 - Conecte el “Access Point / Router” al modem:

1. Utilice cable Ethernet disponible
2. Conecte equipo a la corriente eléctrica



Paso #2 – Asocie sus Decodificadores HD Wifi al nuevo “Access Point / Router”: Complete los siguientes pasos para cada STB Wifi disponible:

Paso #2A - Desconecte el Decodificador por varios segundos

Paso #2B – Reconecte el Decodificador y oprima el botón “OK” cuando aparezca la siguiente imagen en pantalla



“Access Point / Router”



Paso #2C – Oprima botón “WPS” en el “Access Point / Router” para iniciar pareo:

1. Debe hacerlo dentro de los primeros 2 minutos luego de oprimir botón “OK” en el Decodificador HD Wifi
2. Luz verde de pareo comienza a parpadear indicando búsqueda de equipo
3. Luz verde se torna verde sólido al completar exitosamente el pareo

Repita el proceso para cada STB Wifi

Condición de error (Pantalla con “X” en rojo):

1. En caso de error, desconecte el Decodificador HD por varios segundos para repetir proceso de pareo.
2. Puede comunicarse al **1-866-375-3375** para Asistencia Técnica

